

## ■ Modul „Alarm“

Anzeige und Verwaltung von Alarmen, die von analogen und digitalen Werten (auch MODBUS) abgeleitet werden.

- Konfiguration von digitalen Werten als “schaltend” (kein Alarm wird gesendet) oder “alarmierend” (Alarm wird gesendet)
- Konfiguration von bis zu 4 Grenzwerten zu jedem analogen Messwert
- Anzeige aller Alarme in einer Alarmliste
- Quittieren von Alarmen in der Alarmliste über das Internet
- Konfiguration von zu alarmierenden Personen („Alarmplan“; je nach Zusatzmodul können die Alarmpläne einem Kunden oder einem RTD-Endgerät zugeordnet werden)
- Priorisierung der Alarme für die Alarmierung zu unterschiedlichen Zeiten
- Alarmierung über E-Mail, SMS, Telegram-Messenger und Weckruf (nur mit Modul „Weckruf“)
- Versionen
  - Starter (max. 5 RTD-Endgeräte)
  - Standard (max. 20 RTD-Endgeräte)
  - Unlimited (unbegrenzte Anzahl RTD-Endgeräte)
- Installationsvoraussetzung
  - Fertig konfigurierte und lauffähige LAMPP- oder XAMPP-Systemumgebung
  - Modul „Basic“
  - FTP-Zugang



**secolon**  
beinhaltet das Wort  
“secolo” - ital. für  
Epoche, Zeitalter  
oder Jahrhundert.  
Wann beginnt eine  
Epoche, ein Zeitalter,  
ein Jahrhundert?